

WAGWAG オートフィーダー

中小型犬・猫用 タイマー式自動給餌器 (5食分)

Model:WG500

ユーザーマニュアル
(保証書付き)



Ver1.02-190521

bitcle
www.bitcle.jp

RoHS
Compliant



REACH

ご使用の前に

タイマー式自動給餌器「WAGWAGオートフィーダー」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本製品は中小型犬や猫を対象とした餌やり器です。最大5食分のトレイを備えており、タイマーで設定した時間に自動で給餌する事ができます。

正しくお使いいただくため、はじめに説明書の内容をよくお読みいただいたうえ、ご使用下さい。本説明書は保証書も兼ねていますので、お読みいただいた後も大切に保管して下さい。

安全にお使いいただくために


- フード以外の物を入れないでください。
- 屋内専用です。屋外では使用しないでください。
- お子様のいる家庭では誤食などに充分ご注意ください。
- 本製品の上に物を置かないでください。正しく給餌されない可能性があります。
- 説明書に指示のある部分以外は分解など行なわないでください。
- -20度以下では使用しないでください。
- 操作部、表示部は防水ではありません。水に濡らさないでください。
- ACアダプターやコンセントに異常を見つけた場合はご使用をお止めください。
- ご自身で修理などを行なわないでください。
- ペットの給餌目的以外で使用しないでください。
- 段差のない床面に置いてご使用ください。

製品仕様

商品名	WAGWAGオートフィーダー
品番	WG500
素材	ABS樹脂
容量	240ml × 5
重量	1.90Kg
サイズ	36 × 11.2 × 33.5cm
電源	5V/1A AC-DCアダプター
	単二電池4本（別売）
内容物	給餌器本体、AC-DCアダプタ、取扱説明書

内容物一覧


開封後、内容物がすべて揃っているかご確認ください。



給餌器本体




取扱説明書




ACアダプター

各部名称

本体




操作パネル



本体の準備


電源の接続と乾電池のセット

- 本体の電源入力口に付属のACアダプターを接続し、ACアダプターをコンセントに挿入します。
- 乾電池を使用する場合は単2電池を4本セットします。(図1)
- 電源スイッチをオンにし、表示画面のバックライトが点灯すれば動作準備完了です。



給餌トレイにフードをセットする

- ロックボタンを押しながらトップカバーを外します。(図2)
 - 給餌トレイの各個にフードを入れます。
 - トップカバーを再度設置し、フードの供給を完了します。
- ※ トップカバーを外した状態で、給餌トレイを取り外すことができます。定期的に清掃し清潔を保つようにしてください。



本体のクリーニング

- 本体の電源を切り、ACアダプタのプラグを抜きます。
- 軽く湿らせた布などでユニットを掃除します。
- 給餌トレイを外し、水洗いなどできれいにします。
- 清掃後は、乾いた布などできれいに拭き取ります。
- 元通りに組み付けて完了です。



当社に無断で複写・転写・転載を禁じます

Copyright © 2018 G FORCE, Inc. All Rights Reserved

操作説明

1. 動作を確認する


ACアダプターを電源入力口につなげてコンセント接続、または単2乾電池4本(別売)を入れて本体の電源をONにするとディスプレイが起動します。

※ 底面のスクリーンロックボタンを押すと、ディスプレイのバックライトが消灯し、操作がロックされます。再度押すとバックライトが点灯し、ロックが解除されます。(一定時間操作しないと自動でロックされます。)

※ ロックが解除された状態で“▲” ボタンを長押しするとトレイが一食分動きます。

2. 現在時刻の設定

- ① 設定ボタン“⚙”を長押しします。
- ② “▲▼” ボタンを押して「時」を選択し、設定ボタンを押します。
- ③ 時間が決定されると、「分」の表示が点滅します。
- ④ “▲▼” ボタンで「分」を選択し、設定ボタンを押します。




3. 給餌時刻を設定する

現在時刻の設定が終わると、給餌時刻の設定に移行します。

“①”アイコンが点滅し、時刻設定と同様に時間表示が点滅するので、「時」を選択し設定ボタンを押します。

時間が決定されると「分」表示が点滅します。「分」を選択し、設定ボタンを押して決定します。続いて②アイコンが点滅するので、同様の手順で2回目の給餌時刻を設定します。同じように最大4回まで給餌時刻を設定できます。

任意の回数で給餌時刻設定で終わらせたい場合、給餌時刻を選択後、設定ボタンを長押しすることで給餌時刻設定が終了します。




4. 録音・再生

給餌のタイミングを知らせる音声を録音することができます。

スクリーンロックボタンを押し、操作パネルのバックライトが点灯している状態で録音ボタンを押し続けると録音インジケーターが点灯し、録音が始まります。

メッセージ(最大10秒)の録音が終わったら、録音ボタンから指を離します。録音インジケーターが消灯し録音を完了します。

録音ボタンを押すことで、録音された内容を聞くことができます。



5. 給餌予定を削除する

- スクリーンロックボタンを押して表示画面を点灯させます。
- 設定ボタンを押して時間表示を点滅させます。
- 録音ボタンを長押しすると、給餌回数表示が消えます。
- スクリーンロックボタンを押して完了させます。



機能説明

1. 操作ロックの解除について

何も操作せずに30秒を経過すると操作部がロックされます。スクリーンロックボタンを押すことで操作が可能になります。

2. マニュアル操作で給餌する

操作パネルがロックされていない状態で、“” ボタンを1秒以上長押しすると給餌トレイが動き、給餌することが可能です。

3. バッテリー残量警告

バッテリー残量警告インジケーターが点滅したら、新しい電池に交換してください。

4. 出荷時設定に戻す

スクリーンロックボタンを押して表示部を点灯させ、設定ボタンを押します。時間表示が点滅していることを確認し録音ボタンを長押しすると、給餌予約と録音データがクリアされます。

5. 設定を終了する

設定ボタンを1秒以上長押しすることで設定を完了します。

6. 給餌トレイのフード量について

給餌トレイに載せるフードは、トップカバーに触れない量に収めてください。トップカバーに触れる量を入れると、不意の動作不良の原因となります。

7. セーフティ機能

トレイの動作中に何かが挟まったり外力を感じた場合は、安全のため動作を停止し、1秒程逆回転します。液晶に【E1:99】と表示され、99秒のカウントダウン後に通常状態に戻ります。

エラー表示について

【E1:99】 トレイの動作中に障害物を検知すると、表示されます。
【E1:99】からスタートし、【E1:00】までカウントダウン後、通常動作に戻ります。

【:E4:-】 装置の異常です。
弊社カスタマーサポートまでお問い合わせ下さい。

保証書

製品名: WAGWAGオートフィーダー

製品番号: WG500

本書は、ご購入日から下記期間中に不具合が発生した場合に、右記の規定により無償対応を行うことをお約束するものです。

保証期間

ご購入日より: 1年間

お客様ご記入欄

お名前	
ご住所 〒	
電話 ()	-

販売店ご記入欄

販売店捺印欄

※ご購入日 年 月 日

販売店様へ

※欄は必ずご記入ください。

本製品の保証書に記入されたお客様の個人情報は保証対応にのみ使用し、その他の用途に使用したり第三者に開示・提供することは一切ありません。

保証規定

- ① 取扱説明書に従った正常な使用状態で不具合が発生した場合には、弊社が無償にて対応いたします。
- ② 保証対象は製品本体のみです。使用による結果については対象外となります。
- ③ 保証をお受けになる際には、本保証書の提示が必要です。提示いただけなかった場合は対応いたしかねます。
- ④ 保証期間内でも次の場合は有償となります。
 - 誤った使用方法や改造による故障、損傷
 - 落下など過度な衝撃による破損
 - 地震や火災など災害による故障、破損
 - 本保証書の提示が無い場合
 - 本保証書の記載内容に不備がある場合、または字句を書き換えた場合
- ⑤ 本保証書は再発行いたしません。

製品のお問い合わせについて

製品カスタマーサポート：03-6206-0059

電話受付：月曜日～金曜日（祝日・夏期休暇・年末年始を除く）

受付時間：AM10:00～PM18:00

輸入販売元：株式会社ジーフォース

〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-3-1 VORT神田9階

※製品改良のため、予告無く仕様が変更になる場合がございます。

