

Fresco Pro FSW010

保証書

本書は、ご購入日から下記期間中に不具合が発生した場合に、右記の規定により無償対応を行うことをお約束するものです。

※ご購入日		年	月	日	保証期間(ご購入日より):1年間
お客様	お名前				
	ご住所 〒				
	電話 ()				
※販売店	住所・店名				
	電話 ()				

販売店様へ ※欄は必ずご記入ください。

本製品の保証書に記入されたお客様の個人情報は保証対応にのみ使用し、その他の用途に使用したり第三者に開示・提供することは一切ありません。

保証規定

- ① 取扱説明書に従った正常な使用状態で不具合が発生した場合には、弊社が無償にて対応いたします。
- ② 保証対象は製品本体のみです。使用による結果については対象外となります。
- ③ 保証をお受けになる際には、本保証書の提示が必要です。提示いただけなかった場合は対応いたしかねます。
- ④ 保証期間内でも次の場合は有償となります。
 - 誤った使用方法や改造による故障、損傷
 - 落下など過度な衝撃による破損
 - 地震や火災など災害による故障、破損
 - 本保証書の提示が無い場合
 - 本保証書の記載内容に不備がある場合、または字句を書き換えた場合
- ⑤ 本保証書は再発行いたしません。

お問い合わせ先

製品カスタマーサポート: 03-6206-0059

電話受付: 月曜日～金曜日(祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

受付時間: 10:30～12:00, 13:30～16:30

輸入販売元: 株式会社ジーフォース

〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町1-3-1 VORT神田9階

※製品改良のため、予告無く仕様が変更になる場合がございます。



PETONEER

www.petoneer.com

Fresco Pro
Smart Pet Fountain

MODEL: FSW010

クイック スタート・マニュアル

安全上のご注意 —必ずお守りください—

本製品をご使用になる前に、取扱説明書を必ずよくお読みください。お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防ぐために、以下の警告および基本的な注意事項を必ず守ってください。

安全上の警告・注意


取扱いを誤ると、ケガを負ったり家屋へのダメージが発生する可能性があります。

1. 本製品を正しく使用できない恐れのある人(幼児、子供を含む)が単独で使うことは絶対にお止めください。これらの方が使用する際には、安全に使用できる環境で保護者の監督のもとで使用してください。
2. 子供のいるところで使用する場合は、十分注意してください。子供が本製品で遊ばないように注意を払ってください。
3. 本製品を作動させる前に、必ず各部品が適切に設置されていることを確認してください。
4. 電源コードやACアダプターが破損した状態で本製品を使用しないでください。使用中に破損を見つけた時は直ちに運転を止め、ACアダプターをコンセントから抜いてください。
5. 本製品がうまく機能しない場合、または破損した場合は、弊社までご連絡ください。
6. 必ず電源を切ってから電源プラグを外してください。使用していない時やお手入れ時は、必ずコンセントからACアダプターを外してください。
7. 濡れた手で電源プラグや本製品を触らないでください。
8. 電源コードを引っ張ったり、重いものを載せたりしないでください。
9. 火気や熱源に近づけないでください。
10. 取扱説明書で指示された以外の方法で、修理や整備は行わないでください。
11. 本製品に付属のACアダプター以外では使用しないでください。火災の原因になります。

内容物




給水器本体



フィルター



ACアダプター
(5V/1A)




マイクロUSB
ケーブル(1.2m)



スポンジ
フィルター

Fresco Proについて



LEDインジケータ
(水量/水質レベル)

Wi-Fiインジケータ

リセットボタン

一度押すと、フィルターの交換時期設定がリセットされます。フィルターを交換したら押してください。長押し(3-5秒)すると全ての設定が出荷時設定にリセットされます。

水量レベル表示



4つ点灯:満水



3つ点灯:必要十分



2つ点灯:少なくなっています



1つ点滅:水量が足りません

LEDインジケータ

LED表示色	説明
青	TDS※1:0-120(清浄です)
緑	TDS:121-200(飲用に適しています)
橙	TDS:>200(劣化してきました)
赤	フィルターの交換時期です※2

※1. TDS:水質指標

※2. フィルター交換の目安:約1ヶ月
(交換の時期はご使用状況によって異なります)

交換用フィルターは必ず専用品(FS010 FrescoPro交換フィルターセット)をご使用ください

Wi-Fi セットアップ

1. 右のQRコードをスキャンし、「Petoneer」アプリをインストールしてください。
2. 水中ポンプの横にスポンジを入れて下さい。
3. フィルターを本体にセットします。
4. 電源コードを接続し、アプリを起動します。
5. 「+」アイコンをタップすると、本製品がホームWi-Fiに接続され、使用できるようになります。

※ LEDがゆっくりと点滅している場合、Wi-Fiに接続できていません。Wi-Fiパスワードを確認し、正しく接続し直してください。

※ 当製品は5GHz通信に対応していません。2.4GHz帯のWi-Fi通信でご使用ください。

仕様

型番:FSW010

電源:5V/1A

容量:2L

無線接続:Wi-Fi 2.4GHz

受信範囲:30m

保証:1年

